

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Montagehinweis Sitzbankbezug

Sie benötigen zum Befestigen des Sitzbankbezuges an der Kunststoffunterschale einen kräftigen Tacker. Starke Federklammern sind zum Fixieren sehr hilfreich (Wäscheklammern sind nicht geeignet). Für Stellen, die Sie mit dem Tacker nicht erreichen können, kann ggf. ergänzend Heißkleber verwendet werden.

1. Sitzbank demontieren, eventuell vorhandenes Sitzbankzubehör (Zierleisten, Haltegurt) von der Sitzbank entfernen. Alten Sitzbankbezug abziehen, alte Tackerklammern, Klebstoffreste etc. **restlos** entfernen.
2. Den neuen Sitzbankbezug mit hochgezogenen Seiten mittig auf das Sitzpolster legen.
3. Erst das vordere, dann das hintere Ende des Bezuges stramm um die Sitzbankunterschale ziehen und zum Fixieren zunächst nur an einigen Punkten festtackern.
4. Nun die beiden Seiten gleichzeitig stramm um die Sitzbankunterschale ziehen und abwechselnd links und rechts festtackern. Dabei von vorne nach hinten arbeiten.
5. Vorderes und hinteres Ende eventuell nachspannen und dann endgültig festtackern, überflüssigen Bezugsstoff abschneiden, dabei ca. 1,5cm Überstand an den Tackerklammern stehen lassen.
6. Sitzbankzubehör (sofern vorhanden) wieder anbringen. Sitzbank am Motorrad montieren.