

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

---

**Artikel-Nr.: 30574**

**KEDO Edelstahl-Krallenfußrasten, 1 Paar, für YAMAHA SR500**

- Fußrastenträger vom Fahrzeug abschrauben
- Der Haltebolzen der Original-Fußraste ist vernietet. Zur Demontage muß das vernietete Ende des Bolzens vorsichtig weggebohrt oder zum Beispiel mit einem Winkelschleifer vorsichtig weggeschliffen werden (unbedingt Schutzbrille tragen!)
- Bolzen, Original-Fußraste und Original-Feder entnehmen, Feder und Fußrastenträger säubern
- Feder in die neue Fußraste legen
- Fußraste mit Feder in den Fußrastenträger einführen, der kleine Haken der Feder sitzt in der Öffnung des Querstegs des Fußrastenträgers
- Feder mit der Fußraste soweit zusammendrücken, das die Linsenkopfschraube von oben nach unten durchgesteckt werden kann. Bitte auch hierbei eine Schutzbrille tragen!
- Linsenkopfschraube ganz durchschieben, Gewinde leicht fetten (um Festfressen der Mutter zu verhindern), Unterlegscheibe und Mutter anbringen und Mutter festziehen
- Fußrastenträger wieder anschrauben
- Der Umbau der zweiten Seite erfolgt ebenso