



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO-Team

Artikel-Nr.: 40921

HeavyDuty Alu-Motorschutz für XT250




Montage / Assembly:




- DE Die Kunststoff-Distanzscheiben (G) und die Gummidämpfer (H) mit den Schrauben (F) auf der Innenseite des Motorschutzes (1) montieren.

 Wir empfehlen hierbei eine flüssige Schraubensicherung zu benutzen.
- Fit the plastic spacers (G) & the rubber dampers (H) to the inside of the engine guard (1) using the screws (F).

 We recommend using liquid threadlocker for this.




- DE Die Adapterplatte (3) mit den Schrauben (E) vorne in dem Motorschutz (1) befestigen. Wir empfehlen hierbei eine flüssige Schraubensicherung zu benutzen.
- Fit the adapter plate (3) in the engine guard (1) using the screws (E). We recommend using liquid threadlocker for this.



- DE Die Montageplatte (2) mit den Schrauben (D) wie gezeigt an den hinteren Befestigungspunkten des OEM-Motorschutzes am Rahmen anschrauben.

 Wir empfehlen hierbei eine flüssige Schraubensicherung zu benutzen.
- Attach the mounting plate (2) to the rear attachment points of the OEM engine guard on the frame using the screws (D) as shown.

 We recommend using liquid threadlocker for this.




- DE Den Motorschutz (1) in Position bringen und mit der Schraube (A) und der U-Scheibe (B) an dem vorderen Montagepunkt des OEM-Motorschutzes fest verschrauben.


 Hierbei wird flüssige Schraubensicherung benötigt!
- Position the engine guard (1) and screw it firmly to the front mounting point of the OEM engine guard using the screw (A) and the washer (B).

 Liquid threadlocker is required for this!

- Alternativ kann die Schraube (A) vor der Montage auch von "Innen" in das Rahmengewinde
- eingeschraubt werden und dann von vorne mit der U-Scheibe (B) und der selbtsichernden Mutter (C) festgeschraubt werden. Diese Methode ist zwar etwas aufwendiger in der Montage, durch die selbstsichernde Mutter kann jedoch auf flüssige Schraubensicherung verzichtet werden.
- Alternatively, the bolt (A) can also be screwed into the frame thread from the "inside" before installation and then tightened from the front with the washer (B) and the self-locking nut (C). Although this method is somewhat more complex to install, the self-locking nut means that liquid







threadlocker is not required.