

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: JVB0037

### JvB-moto XSR Super7, XSR700 Seitendeckel-Set

- Sitzbank demontieren
- originale Seitenverkleidungen demontieren
- die M5x20 Schrauben werden für die beiden vorderen Befestigungspunkte benötigt, jeweils ZWEI Gummischeiben zwischen der Verkleidung und dem Rahmen verwenden
- die weißen Kunststoff (PA) Unterlegscheiben dienen dem Lackschutz
- hintere Befestigung siehe exemplarisches Bild für die linke Seite, hier nur EINE Gummischeibe pro Seite benutzen
- demount seat
- remove OEM farings
- use M5x20 bolts for both of the front mounting points. Put TWO rubber washers between faring and frame here
- the white plastic (PA) washers are for paint protection
- for the rear mounting point see picture below. Only the left side is shown. Use only ONE rubber washer per side

